

加一智聯 SCM-017 **開闔窗簾控制組** 使用說明書



產品名稱:開闔窗簾控制組 產品型號: SCM-017 通訊協議:ZigBee 3.0 供電方式: 12V (1.5A) 4800毫安鋰電池*1 產品重量:109g 產品尺寸:320*60*40mm 產品材質:阻燃抗氧化PC 扭矩:0.8-1.2Nm



新增任何一樣設備之前 都需先下載「加一智聯」APP 請掃以下QR碼



3

IOS

Android

APP添加設備教學

Step1 按壓產品上的復位鍵連按三 再按五秒,藍燈閃爍,產品進 入配對模式:



Step 2 手機Wifi開啟之後,打開加一 智聯APP,點選右上角"+"添 加設備:



6

Step3 在添加設備介面中發現設備 出現開闔窗簾控制組圖示,點 選「添加」:







	完成
添加成功	
✓ 開闔窗簾控制組 ∠ 添加設備成功	
一樓一樓廚房房間	



加一展示中心 -	<u></u>	
室外 PM2.5 室外濕	度 室外氣壓	
"電視"電源	樓關燈 睡眠模式	
所有記借 世		
	一後回方 方间	
多功能協調器	手柄式智聯門鎖	
一樓		
泅湿 府社 然首刑	胆 思空 笹 拉出归	
/血感反前 虫希空	用画图牌作的	
Щ.	C	
4		
入痘紅外級感	督聯入牆開 翻…	
入痘紅外脉感…	智聯 八 牆開開… ▼	
入痘紅外脉感…	智聯入牆開開 ×	

1()

恢復出場預設值









Step3 選擇「解綁並清除數據」。



Step4 選擇「確認」,解綁並清除 數據完成。

※注意,裝置恢復出廠預設值後,將從APP 列表移除裝置的相關設定將全部清除。



其它注意事項

電機安裝









Step3 撥頭鎖杆至右側,至右側,直到 杆頭掉進右側限位孔為止。



電機拆卸

Step1 向下拉動撥頭鎖杆,使其頂端 滑出限位孔。











按圖示中的尺寸要求進行安裝,確保 撥頭鎖杆在圖示中的位置。 安裝電機的天花板必須堅固,足夠可 承受包括軌道、電機、窗簾布在內的 全部重量。



搖控器對碼

遙控器正面



遙控器背面



電機與搖控器對碼









電機與搖控器解碼及刪除行程

Step1 按電機復位鍵3秒,至指示燈長亮。







電機運行換向









充電器流程

充電器待機狀態下,指示燈顯示為綠色。



當電池需要充電時,接通電源線並插上 電機DC插孔,充電器指示燈變為紅燈, 即表示充電中。



當充電永久到90%-95%時充電器會 由紅燈變為綠燈,並進行微小電流浮 充,因批建議充滿後讓它多充半小時 至一小時至電池飽和,充電器在微小 電流輸出狀態下,不會對電池造成任 何損害。



常見問題

故障現象	可能故障原因	排除方法
啟動電機無反 應或不正常	鋰電池電量不足	請及時充電
啟動遙控器 無反應	遙控器設置錯誤	重新進行遙控器對碼
	電池電量低	更換遙控器電池
	遙控距離過遠	請勿在遙控距離範圍 外使用
運行中途停機	窗簾布過重	檢查窗簾布重量是否 在規格範圍內
	窗簾布受阻	檢查窗簾布運行是 否有障礙
	鋰電池電量不足	請及時充電
其它故障	請與經銷商聯繫	



電機連接上APP之後,打開進入APP介面 點選關閉圖示「」」」,讓電機跑到終點,再 點選打開圖示「」」」讓電機跑回起點,電 機就會自動抓取行程起點與終點位置。