

目錄

01~03
05
10
11-12
12
13
14 - 17
18-21
22
23
24
25

1. 產品介紹 1.1產品規格: 產品名稱:Luna 產品型號:SSL-026Z1 供電方式:3號電池*4 緊急供電:TYPE-C 產品尺寸:280*63*18mm

外面板	內面板
①按鍵區	⑨電池蓋
②卡片感應位置	10重置鍵
③確認鍵/門鈴	⑪電池放置處
④外把手	12內把手
⑤ 指紋辨識區	13反鎖開關
⑥指紋狀態指示燈	
⑦機械鑰匙孔	
⑧緊急電源接口	

1.2產品圖:



安裝說明書使用圖片僅供參考 產品以實物為準。



1.3 產品清單





鎖匣 受口片

內/外面板

AAA +

安裝圖紙

≸

AAA AAA

)---MIEN-LIE

3號電池



0

₩ X6 感應磁卡X2

00

() ()

序號	名稱	數量
1	外面板	1個
2	內面板	1個
3	鎖匣	1 組
4	受口片	1個
5	安裝配件包	1包
6	感應磁卡	2 張
7	安裝圖紙	1 張
8	電池	4 顆
9	鑰匙	2把

方棒X2 螺柱X2 螺絲X6 彈簧X1

1.4 產品安裝圖



門鎖安裝過程需要使用具有危險性的專業工具,請務必聘請專業人員進行安裝。

2.產品簡介

指紋	容量:可儲存300組(含其他)
密碼	容量:可儲存300組(含其他),長度:6~8位元,具備虛位密碼 功能(一組連續正確的密碼前後可加入多個任意數字(含密碼共22 位數字內),只要數字內有一組連續正確的密碼就可以解鎖
卡片	容量:可儲存300組(含其他)
導航	全程中文語音提示導航
感應卡	附送兩張感應磁卡
鑰匙	機械鑰匙2 把
電源	3號鹼性電池x4,有緊急電源接口(TYPE-C)
管理員	指紋、密碼、感應磁卡可自由選擇,最少1個管理員最 多9個管理員(當前進入管理員編號也不能被刪除)
其它功能	系統凍結、常開模式、低電量提醒、防偷窺功能
原廠設置	原廠設置時,指紋密碼及卡片資料庫為空的,此時任何方 式都可以開門,面板喚醒後,請輸入要添加的指紋卡片或 密碼,即可註冊第一組管理員
重置設置	電池蓋打開,長戳重置孔嗶6聲,再按#確認 *恢復出廠狀態後,將清空包括管理員內的所有使用者註 冊資料*

3.用戶編號說明

用戶角色	管理員:指紋、密碼、感應磁卡	組數:9
	普通用戶:指紋、密碼、感應磁卡	組數:300
編號關係說明	一個編號只能註冊一種類型的用戶。 例如:註冊了編號006指紋,就不能夠註冊 編號006密碼了,編號自動遞增分配。	

4.管理設定

4.1如何進入管理設定模式

輕觸數字按鍵面板,面板亮燈呈現喚醒狀態,輸入*#123456(初始密碼)進入操作。



如果識別管理員失敗,語音提示【驗證失敗】。 如果識別管理員成功,直接進入設定主選單。 按「*」號回上一層選單,按相應的數字則進入下一層選單。

4.2 管理設定選單



Note:		
管理員初始密碼 123456		
1. 密碼/指紋/卡片 記憶總量 300 組		
2. 管理員 9 組		
3. 5 次輸入錯誤鎖定 90 秒		
4. 虛偽密碼請勿超過 22 位元		
5. 常開模式 密碼進入後輸入「5+#」		

4.3快速設定選單

輕觸數字按鍵面板,同時面板亮燈即呈現喚醒狀態,在面板上輸入「*」號鍵,再 輸入「#」號鍵之後,輸入初始密碼「123456」,即可開始錄入管理員其它功能設 置等,進入設定目錄時,如需返回上一頁選單,請按「*」鍵。



4.4按鍵功能

- 「0-9」鍵為數字按鍵
- 「*」鍵為清除鍵/後退鍵

「#」鍵在主界面下無數字進入時為門鈴鍵/有其化操作時為確認鍵

4.5添加管理員 (管理員編號001~009)

輕觸數字按鍵面板,同時面板亮燈即呈現喚醒狀態,在面板上輸入「*」號鍵,再輸入「#」號鍵之後,即可進入管理設定模式,隨語音提示當前設置頁的各項列表,按1 「管理員設定」再按1「管理員設定」待語音播報請請輸入要添加的指紋、卡片或密碼,語音播報「00*添加成功」。



4.6刪除用戶

輕觸數字按鍵面板,同時面板亮燈即呈現喚醒狀態,在面板上輸入「*」號鍵,再輸入「#」號鍵之後,輸入已註冊管理員(指紋、密碼、卡片)進入系統設置介面,隨語 音提示當前設置頁的各項列表,按2「用戶設置」再按2「刪除用戶」在當前介面下 操作(語音提示請輸入要刪除的訊息或編號,「00#刪除成功」。 注1.無法刪除當前驗證輸入設置介面的管理員。



5.門鎖設置

1功能模式說明

①開啟常開模式:開啟後,面板自動開鎖,並持續保持開鎖狀態 (輸入管理員密碼後按"5+#",即為開啟)。

②開啟雙重驗證:開鎖時需要兩種不同的方式開鎖(如:指紋+密碼)。
 ③開始防撬報警:防撬報警為 120秒,(預設開啟選項)。
 ④開啟音量模式

2音量調節

①音量增大

②音量減小

3語音設置

①英文 ②中文

5.4.恢復出廠設置:

確認後,可重置系統資料。

注意:系統初始化將恢復系統並清空所有管理員資料請小心操作。

6.智能配網

①開始配網

②刪除網路

7.其他說明

7.1系統凍結功能

指紋、密碼、感應卡片錯誤次數連續5次,語音出現「系統已鎖定」,系統凍結90秒 內不可再識別指紋、密碼、感應卡片。

7.2自動休眠

設置頁面 20 秒、驗證頁面 10 秒沒有繼續操作後,將自動退出系統後自動休眠。

7.3低音報警

電壓低於 4.8V 後每次開鎖都會有語音提示 "電量不足請更換電池" 。

8.使用方法 8.1首次使用

首次使用或恢復出廠設置後,系統即恢復為「體驗模式」,任意卡片、任意指紋體驗開 鎖。

8.2註冊用戶

8.2.1註冊指紋

需要根據提示多次錄入,每次錄入完成會語音播報 "嗶",此時需要將手指抬起,系統 檢測到手指抬起後會語音播報 "嗶",此時重新放下待註冊手指,手指的放置要領請參 考下方註釋說明。

 保證指紋感應區和手指乾燥及乾淨,因為指紋模組是電容感應,濕手指和有污垢容易 出現錄入不了或成像品質差的情況。

2.錄入時盡可能讓指紋大面積和指紋模組接觸,特別是錄手指邊緣時錄入不了,可以稍 稍用點力增大接觸面積和清晰度。

3.錄入時不能只錄手指的一小部分,請全方位(指紋中心+上下左右)嘗試錄入,這樣 錄可以有效避免解鎖失敗率高的問題。

另外:個人手指狀況不佳會導致不能錄入或錄入困難,請試下其他人的指紋是否可以 正常使用即可排除這種情況。如:有汗/蛻皮/乾裂/繭多等。 8.2.2註冊密碼

需要輸入兩次相同的密碼。

8.2.3註冊感應卡

卡片放置數字按鍵面板,數字5的位置即可感應完成。

8.3開門操作

8.3.1密碼開門

在休眠狀態下(數字按鍵面板未呈現亮燈),先用手指觸摸數字按鍵面板,數字按鍵亮燈 同時系統即呈現喚醒狀態,在面板上輸入已註冊過的密碼後按「#」號鍵確認,聽到語 音提示「已開鎖」,此時轉動把手開門,如果密碼不正確,則會語音提示「驗證失敗」 ,系統即進入休眠狀態。可以重新喚醒系統,輸入正確的密碼。 注意密碼為6~8位元,但在輸入密碼時,首碼、尾碼可以自由加入任意位數無效碼只要

中間有效密碼正確即可,最多可以輸入22個數值。例如若註冊6位元密碼數,則只要這 6位元連續正確,無論在首碼、尾碼加22位元無規則的數字,都可以驗證成功。

8.3.2指紋開門

將註冊過的手指放在把手指紋採集辨識區,聽到語音提示「00*已開鎖」,此時轉動把 手開門。如果驗證失敗,則會語音提示「驗證失敗」,表示驗證失敗。

8.3.3刷卡開門

將註冊過的卡片靠近數字5的位置,聽到語音提示「00*已開鎖」,此時轉動把手開門。 如果驗證失敗,則會語音提示「驗證失敗」,表示驗證失敗。

8.3.4門外開鎖

使用者驗證成功。開鎖成功後,播放語音「00*已開鎖」。

8.3.5門內開鎖

門內把手往下按即完成開鎖。

8.3.6常開模式

適合公開之營業場所,人員多時使用,用戶指紋驗證後離開常開模式,恢復驗證模式開 鎖。

8.4應急開鎖方式

8.4.1機楲鑰匙開鎖

電池電量耗盡或鎖無法運作等緊急情況,可使用備用機械鑰匙開鎖。

8.4.2USB緊急供電

當電量耗盡,而且沒有帶鑰匙的情況下,可以直接拿行動電源連上TYPE-C充電線, 插上緊急電源接口,無需等待新電池供電,按正常步驟開門即可。 **9.遠程開鎖APP設定** 9.1下載「加一智聯」APP 請掃以下QR碼



IOS

Android

9.2新增設備

門鎖跟APP連接之前, 門鎖要先增加一位管理員, 按「」+「#」進入設置。

Step1. 開啟加一智聯 APP Step2. 點選右上角的「+」 選擇「添加設備」進入到 開始新增設備。 添加設備的介面。

Step3.手動添加,選擇 「Luna電子鎖」圖示。

Step4.需同時開啟手機的 WiFi功能並連上2.4GWiFi ,完成後,按密碼輸入後即 可點選下一步。



▲ 本產品適用於2.4G WiFi連線,不支援5G WiFi。

Step5.輕觸數字按鍵面板,同時面板亮燈即呈現喚醒狀態,在面板上輸入「*」號鍵,再輸入「#」號鍵之後,輸入已註冊管理員(指紋、密碼、卡片)進入系統設置介面,隨語音提示當前設置頁的各項列表,按5「智能設置」,再按1「開始配網」, 系統進入配網狀態,會聽到語音提示「請稍後」。



此時門鎖已進入待連線狀態

Step6.回到手機的APP操作 Step7.配對過程中手機與 Step8.若新增成功,門鎖 Step9. 配對成功, Luna 介面,直接勾選下方的「確 鎖以及路由器距離越近越 會語音提示「添加成功」。 認鍵盤燈快閃」並點選「下 好。 一步」即可開始連線。

電子鎖出現在加一智聯APP 内。



▲ 注意若門鎖等待連線配對時間過久,會自動退出配對狀態,請再次重覆以上配對操作。



訪客在門外按下門鈴後,手機會彈出訊息通知,點選通知後會出現如下圖的滑動 杆左滑可拒絕開鎖,右滑可直接遠程開鎖。



11.移除設備 (恢復出廠預設值)



23

▲ 注意裝置恢復出廠預設值後,將從APP列表移除,裝置的相關設定將全部清除。

12.常見故障排除

常見故障表單		
故障現象	排除方法	
操作無任何反應?	1.電池可能沒電,請更新電池。 2.確認電池正負極位置是否有裝反。	
開鎖時驗證成功後,如果沒有開門,系統 多久會自動上鎖?	約3秒上鎖。	
	請按一次「*」鍵,可刪除上一次按錯的數字。	
密碼或辨識錯誤5次鎖定中	需靜待120秒後,才能重新開鎖操作。	
電力不足時,系統是否會提醒?	電力不足時,APP會推播低電量訊息。	
沒電時,系統是否會恢復出廠預設設值?	不論是沒電時或者是更換電池,全部的系 統設定一段時間內都不會改變。	
使用已登錄的指紋開鎖,為何無法開鎖?	本公司所使用乃精準度較高之半導體指紋 辨識系統,不過仍可能因您手指上之水氣/ 油脂/異物而影響辨識,請確認是否有此 情形。	
指紋較薄等,導致辨識不易	可以同隻手指, 錄入多次紀錄, 以增加辨 識率。	
鑰匙拔不出來?	請確認鑰匙是否已經完全回正。	

13.保固指引

14.1如果您的門鎖出現了故障

請參閱說明書中的常見故障排除進行操作,如仍不能排除,請與我們公司或當 地代理經銷商聯繫並提供以下信息:

(1) 門鎖的型號 (2) 購買日期 (3) 聯繫電話、詳細地址

(4)產品故障情況/詳細描述將能得到更快解決 (5)意見或建議

14.1.2請用戶配合回簽維修專員或客服人員的詳細詢問,包括現場情況、故障表

現、是經常或偶發性故障、操作程序是否有誤等,維修專員可提供上門服 務。

14.1.3如果仍無法解決問題,維修專員可提供上門服務。
14.1.4維修專員上門服務時,請您詢問並確認其是否為我公司人員。
14.1.5門鎖恢復正常後,請您配合維修專員辦理相關手續。



TEL:0800-000223 LINE ID:@plus_1